

Überprüfung der Geräteregistrierung (wenn der Transferassistent nicht startet)

Registrieren der Kamera unter Windows

Windows

Die Vorgehensweise bei der Installation oder Aktualisierung der Gerätetreiber unterscheidet sich je nach Betriebssystem und Kameramodell.

Kamera	Betriebssystem	
COOLPIX-Serie (außer COOLPIX990/880) / D100	 <i>Windows XP Home Edition/Professional</i>	 <i>Windows 2000 Professional</i>
	 <i>Windows Millennium Edition (Me)</i>	 <i>Windows 98 ZweiteAusgabe (SE)</i>
COOLPIX990 COOLPIX880	 <i>Windows XP Home Edition/Professional</i>	 <i>Windows 2000 Professional</i>
	 <i>Windows Millennium Edition (Me)</i>	 <i>Windows 98 ZweiteAusgabe (SE)</i>
Nikon D1 Nikon D1x Nikon D1h	 <i>Windows XP Home Edition/Professional</i>	 <i>Windows 2000 Professional</i>
	 <i>Windows Millennium Edition (Me)</i>	 <i>Windows 98 ZweiteAusgabe (SE)</i>
D1 (Treiber-Update für Anwender, die ihre Kamera bereits mit Nikon View DX oder Nikon Capture verwenden)	 <i>Windows 2000 Professional</i>	 <i>Windows Millennium Edition (Me)</i>
	 <i>Windows 98 ZweiteAusgabe (SE)</i>	

