Die folgende Anleitung beschreibt das Überprüfen der Geräteregistrierung am Beispiel der COOLPIX990 (sie gilt in gleicher Weise für die COOLPIX880).

Installieren Sie NikonView 5 (den Gerätetreiber) und starten Sie den Computer anschließend neu. Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an und schalten Sie sie ein. Die Registrierung der Kamera erfolgt automatisch.



Falls sich die Kamera nicht automatisch registriert...

Sollte der Computer die Kamera nicht automatisch registrieren, wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt, in der Sie gebeten werden, die OS-Diskette einzulegen. Legen Sie die Windows XP CD in das CD ROM Laufwerk ein, und klicken Sie danach **OK** an. Danach wird u.U. ein Warndialogfeld angezeigt. Klicken Sie zur Installation der Gerätetreiber **Trotzdem fortsetzen** an.

Anmeldung

Um die Kamera im System registrieren zu können, müssen Sie sich als Computeradministrator anmelden.

Vor dem Anschließen der Kamera

Bitte installieren Sie Nikon View 5, *bevor* Sie die Kamera an den Computer anschließen.

Mit den folgenden Schritten können Sie überprüfen, ob die Kamera ordnungsgemäß im System registriert ist.

Schritt I

Öffnen Sie das Startmenü und wählen Sie zum Öffnen der Systemsteuerung den Befehl »**Systemsteuerung**«.

Wählen Sie die Kategorie »Leistung und Wartung«. Im Fenster »Leistung und Wartung« klicken Sie auf das Systemsteuerungssymbol »System«, das das Fenster »Systemeigenschaften« öffnet.

		_		-
Systemwiederh	nerstellung	Automa	atische Updates	Remo
Allgemein	Computer	mame	Hardware	Erweite
×			Hardware-As	sistent
Geräte-Manag	er Geräte-Manage	er führt alle a	uf dem Computer in	nstallierten
Geräte-Manag Der Haro Man	er Geräte-Manage Jwarekomponer ager, um die Ei Treibersignier	er führt alle a nten auf. Ve igenschafter ung	auf dem Computer in rwenden Sie den G n aller Komponenter Geräte-Man	nstallierten àeräte- n zu ändern. nager
Hardwareprofil	er Geräte-Manage Warekomponer ager, um die Ei Treibersignier Treibersignier e r Hardwareprofi igurationen ein	er führt alle a nten auf. Ve igenschafter ung (ung (uf dem Computer in rwenden Sie den G aller Komponenter Geräte-Man ie verschiedene H- speichern. Hardwarep	nstallierten ieräte- n zu ändern. ardware- rofile

Stellen Sie die Registerkarte »**Hardware**« in den Vordergrund und öffnen Sie mit der Schaltfläche »**Geräte-Manager**« das unten gezeigte Fenster des Gerätemanagers.



Schritt 2

Prüfen Sie, ob in der Liste die Geräteklasse »**Bildbearbeitungsgeräte**« enthalten ist. Blenden Sie die Geräteliste dieser Geräteklasse ein, indem Sie auf das Plussymbol vor dem Eintrag klicken.

🗟 Geräte-Manager 📃 🗖 🔀
Datei Aktion Ansicht ?
Beneficial Control (Control (CON) Control (CON) Contr
😥 🚽 Systemgeräte Er Systemperäte
🗄 🎯 US&Controler

Wenn die Geräteklasse »Bildbearbeitungsgeräte« nicht aufgeführt wird

Wenn das Gerät »**Nikon Digital Camera E990**« nicht unter »**Bildbearbeitungsgeräte**«, sondern unter »**Andere Geräte**« aufgeführt wird, klicken Sie bitte *hier* *.



Falls »**Bildbearbeitungsgeräte**« nicht im »**Geräte-Manager**« und Nikon Digital Camera E990 nicht unter »**Andere Geräte**« aufgelistet ist, bitte den Computer abtrennen und rebooten. Danach die Kamera wieder an den Rechner anschließen.

Schritt 3

Wenn »**Nikon COOLPIX 990**« in der Geräteklasse »**Bildbearbeitungsgeräte**« aufgelistet wird, öffnen Sie dessen Eigenschaftendialog mit einem Doppelklick auf den Eintrag.

🖳 Geräte-Manager	
Datei Aktion Ansicht ?	
← → 🔟 🖨 😫 🕄	
E- 🔍 GATEWAY	
💽 📝 Anschlüsse (COM und LPT)	
Q Audio-, Video- und Gamecontroller	
Bidbearbeitungsgeräte Mikon COOLPIX990	
💌 🕎 Computer	
😟 🚍 Diskettencontroller	
🗄 🎩 Diskettenlaufwerke	
🗄 🚨 DVD/CD-ROM-Laufwerke	
🐑 👰 Grafikkarte	
😟 🚎 IDE ATA/ATAPI-Controller	
🖲 🛥 Laufwerke	
• Mause und andere Zeigegeräte	
🖶 🝯 Monitore	

Schritt 4

Stellen Sie im Eigenschaftendialog des ausgewählten Geräts die Registerkarte »Allgemein« in den Vordergrund. Wenn unter »Gerätestatus« die Meldung »Das Gerät ist betriebsbereit« angezeigt wird, ist das Gerät ordnungsgemäß registriert. Klicken Sie auf »OK«, um den Dialog zu schließen.

lgerne	in Treiber	
-	Nikon COO	LP0X990
	Gerätetyp:	Bildbearbeitungsgeräte
	Hersteller:	Nikon Corporation
	Ort	Nikon Digital Camera E990
We "Pr	nn Probleme m oblembehandlu	it diesem Gerät auftreten, klicken Sie auf ng".
		Problembehandlung
	everwendung:	
ierate		

Sie können den Dialog »Systemeigenschaften« jetzt wieder schließen.

