

CD do Software Xacti 1.2 Para Dual Camera

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia estas instruções com atenção antes de usar. Guarde este manual para consultas futuras.

ATENÇÃO

Sobre a permissão de uso do CD-ROM

- Este CD-ROM não pode ser reproduzido sem permissão.
- Quando instalar os programas contidos neste CD-ROM, a permissão de uso só será concedida se o usuário concordar com os termos e as condições exibidos no início da instalação.
- Com relação aos produtos de outros fabricantes especificados neste CD-ROM e para obter assistência técnica, dirija-se ao respectivo fabricante.
- É expressamente proibido copiar este manual, no todo ou em parte, sem permissão prévia por escrito.
- O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem prévio aviso.
- A Sanyo Electric não se responsabiliza por problemas resultantes do uso deste produto.
- A Sanyo Electric não se responsabiliza por danos provenientes de uso inadequado deste produto, falha em seguir as instruções apresentadas neste manual ou de reparos/mudanças executados por técnicos não autorizados pelo fabricante.
- A Sanyo Electric não se responsabiliza por danos causados por acessórios ou suprimentos usados com este produto diferentes dos fornecidos com o produto ou especificados pela Sanyo Electric.
- A Sanyo Electric não se responsabiliza por prejuízos ou perdas de receita resultantes da perda de dados causada pelo mau funcionamento ou por reparos de defeitos deste produto.

i Português

DIREITOS AUTORAIS

A Sanyo Electric Co., Ltd. detém os direitos autorais sobre este manual e o respectivo software.

Macintosh, Mac OS e QuickTime são marcas comerciais da Apple Inc. nos EUA e em outros países.

Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA e em outros países.

Intel e Pentium são marcas registradas da Intel Corporation (EUA).

Neste manual, os sistemas operacionais Microsoft[®] Windows[®] 2000, Microsoft[®] Windows[®] XP e Microsoft[®] Windows[®] Vista são coletivamente

Microsoft[®] Windows[®] XP e Microsoft[®] Windows[®] Vista são coletivamente denominados "Windows".

ArcSoft é marca registrada da ArcSoft, Inc.

Todos os demais nomes de marcas ou produtos mencionados neste manual são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.

ÍNDICE

	3
Informações sobre o manual	ס ר
	0 ۸
	4 E
	5
	0
Para acessar os arquivos na memoria interna	6
Sobre como recarregar enquanto conectado ao terminal USB	6
CONFIGURANDO O MODO DE CONEXAO	7
USANDO O LEITOR DE CARTAO	9
Para usuários do Windows Vista/XP	9
Para usuários do Windows 2000	10
Para usuários Mac OS X	11
SOBRE O CONTEÚDO DO CARTÃO	12
Configuração de diretórios no cartão	12
Formatos de arquivo	12
Cuidados guando usar um leitor de cartão	13
USANDO COMO CÂMERA DE PC	15
Para Windows XP	15
Usando como câmera de PC	15
INSTAL ANDO O SOFTWARE DO APLICATIVO	16
	10

INTRODUÇÃO

Este manual descreve como instalar e operar o CD do Software Xacti. Leia atentamente este documento antes de usar as imagens e gravações de áudio capturadas com sua câmera em um amplo leque de aplicações.

Informações sobre o manual

As explicações deste manual obedecem às convenções citadas a seguir.

- Em geral, os exemplos fornecidos se baseiam no ambiente Windows. Embora os nomes de menus e as indicações de tela possam ser diferentes, isso não impede que os usuários de sistemas Macintosh entendam a operação. Nos pontos em que as operações são diferentes para usuários do Macintosh e do Windows, são fornecidas explicações específicas.
- Neste manual, o cartão de memória SD é chamado de "cartão".
 - · Este manual foi projetado para usuários que tenham:
 - · Conhecimento das operações básicas do computador
 - · Conhecimento das operações básicas do mouse
 - Conhecimento de como abrir, fechar, mover, minimizar e maximizar janelas
 - · Conhecimento de como ir de uma pasta para outra

Para obter informações detalhadas sobre as operações relacionadas, consulte os manuais impressos ou on-line que acompanham o computador ou o software do sistema operacional.

Símbolos utilizados neste manual

DICA Outras informações sobre o software ou advertências.

CUIDADO Pontos que exigem atenção especial.

(página xx) Consulte a página indicada para obter informações detalhadas.

O software

Os aplicativos de software a seguir estão inclusos no CD do Software Xacti.

- TotalMedia Extreme for SANYO (Windows) Reprodução e edição de filmes.
- Panorama Maker 4 (Windows)
 Use este aplicativo para unir várias imagens a fim de criar uma foto panorâmica. Até mesmo as imagens capturadas com a câmera nas mãos podem ser unidas automaticamente.
- Xacti Screen Capture 1.1 (Windows) Denominado Captura de tela neste manual. Salve uma janela de exibição de tela de seu computador como um arquivo de imagem em sua câmera.

AMBIENTE OPERACIONAL

	TotalMedia Extreme para SANYO			Panorama
	ArcSoft TotalMedia Theatre	ArcSoft TotalMedia Studio	Outros (inclusive Medialmpression)	Maker 4 Tela Xacti Captura 1.1
SO* ¹	Windows XP SP2 Windows Vista			Windows 2000 Windows XP Windows Vista
CPU (DXVA desligado)	Core 2 Duo 1,8 Pentium 4 3,0 G Athlon X2 3600	Core Duo 1,66 GHz ou superior Pentium 4 3,6 GHz		
CPU (DXVA ligado)* ²	Pentium 4 2,4 GHz ou superior Athlon X2 2800+ ou superior			_
Memória	512 MB (1 GB r	1 GB ou mais (2 GB ou mais recomendado) Memória de filme: 64 MB (256 MB recomendado) ou mais		
Memória de filme (quando o DXVA está desligado)	128 MB ou mais			_
HDD	120 MB ou mais de espaço em disco vazio	10 GB ou mais de espaço em disco vazio	300 MB ou mais de espaço em disco vazio	_
Unidade	CD-ROM	CD-ROM* ³	CD-ROM	_
Outro	Direct X9.0 ou superior			Conector USB

 \star1 Limitado aos modelos com SO pré-instalado. \star2 Recomenda-se usar NVIDIA GeForce 8400 / AMD (ATI) HD2400 / Intel G35 ou superior ao reproduzir filmes. *³ Um gravador correspondente é exigido ao criar um filme em DVD.

Quando usar um leitor de cartão

Limitado aos modelos com SO pré-instalado.

Windows Windows 2000, XP, Vista

Mac OS Mac OS X 10.3.6 ou posterior

Para acessar os arquivos na memória interna

- Remova o cartão da câmera antes de conectá-la ao computador.
- O nome do volume passa a ser [XACTI_INT].

Sobre como recarregar enquanto conectado ao terminal USB

- A bateria pode ser recarregada (consulte a página 29 do manual de instruções da câmera) enquanto a câmera estiver no modo leitor de cartão.
- Recarregar a bateria com a câmera desligada ou no modo de economia de energia (consulte a página 32 do manual de instruções da câmera) demora mais do que quando a câmera está no modo leitor de cartão.
- Conecte o cabo de interface USB dedicado ao conector USB do computador. Não conecte-o ao conector USB do monitor ou do teclado, nem ao hub USB.
- Quando a temperatura ambiente está alta, dependendo da condição de operação da câmera e da temperatura da bateria, em alguns casos o multi-indicador pode lentamente acender em vermelho e não é possível carregar a bateria.
- Se a câmera não for usada por um longo período, desconecte o cabo de interface USB dedicado da câmera.

DICA

Para recarregar mais rapidamente...

- Recarregar a bateria quando conectado ao terminal USB leva mais tempo do que o fazer com o carregador da câmera ou da bateria (vendido separadamente).
- Para recarregar a bateria mais rapidamente, é recomendado usar o carregador da câmera ou da bateria.

CONFIGURANDO O MODO DE CONEXÃO

- Ligue o computador e use o cabo de interface USB fornecido para conectar a câmera ao computador.
 - Conecte o terminal USB/AV da câmera ao conector USB do computador.
- Ligue a câmera (consulte a página 31 no manual de instruções da câmera).
 - · A tela Conexão USB é exibida no monitor da câmera.





Selecione "COMPUTADOR" e pressione o botão SET.

· A tela de selecão do modo de conexão do computador é exihida

LEITOR DE CARTÃO:

use a câmera como unidade externa do computador.

MTP:

conecte a câmera no modo MTP a um computador com o Windows Vista

CAPTURA DE TELA:

salve uma imagem da tela do computador na câmera.

CÂMERA DE PC:

use sua câmera como câmera de PC

CONEXÃ	O USB
LEITOR	DE CARTÃO
MTP	
CAPTUR	A DE TELA
CÂMERA	A DE PC
CANCEL	.AR
MENU 🖓	OK

Selecione o modo de conexão desejado e pressione o botão SET.

CUIDADO

Insira e retire o cabo com cuidado

- · Quando conectar os cabos, verifique se os plugues estão na posição correta e se correspondem aos formatos dos soquetes terminais dos dispositivos. Empurre os plugues em linha reta guando conectá-los. Forcar demais a entrada do cabo pode danificar permanentemente os pinos do conector no soquete terminal.
- Não aplique muita forca ao conectar e desconectar os cabos.
- Conecte o cabo de interface USB dedicado ao conector USB do computador. Não conecte o cabo à porta USB do monitor ou do teclado. nem ao hub USB. Tenha cuidado principalmente guando instalar o driver. Em alguns casos, talvez não seja possível instalar corretamente o driver.

Não troque dados bidirecionalmente

• Quando copiar dados da câmera para o computador no modo leitor de cartão, não execute operações em que os dados do computador possam ser copiados para a câmera.

USANDO O LEITOR DE CARTÃO

Para usuários do Windows Vista/XP

Montagem da câmera

Defina a câmera no modo leitor de cartão (página 7).

- A mensagem [Novo hardware encontrado] é exibida na bandeja de tarefas, mostrando que a câmera foi reconhecida como uma unidade.
- O cartão é reconhecido (montado) como um disco e o ícone [XACTI (E:)] é exibido na janela [Meu computador].
 - O nome da unidade (E:) poderá ser diferente em seu computador.
- Ø Selecione uma ação.
 - Se a janela [XACTI (E:)] aparecer automaticamente, selecione o procedimento desejado na janela.

Desmontagem da câmera

CUIDADO

- Para desconectar a câmera, siga os procedimentos a seguir. Se esses procedimentos não forem seguidos, poderá haver falha na operação do computador ou perda de dados do cartão.
- Clique com o botão esquerdo no ícone para remover o hardware com segurança, na bandeja de tarefas.
 - A lista aparece exibindo os dispositivos conectados ao conector USB do computador.
- Olique com o botão esquerdo do mouse na unidade da câmera (E:).
- Clique no botão [OK].
 - · A câmera já pode ser desconectada.
 - O nome da unidade (E:) poderá ser diferente em seu computador.

Para usuários do Windows 2000

Montagem da câmera

- Defina a câmera no modo leitor de cartão (página 7).
 - Se aparecer uma mensagem no monitor do computador instruindo-o a carregar o CD-ROM do Windows, siga as instruções e instale o driver.
 - A câmera é reconhecida como uma unidade e [Disco removível (E:)] é exibido na janela [Meu computador].
 - O nome da unidade (E:) poderá ser diferente em seu computador.
 - · O cartão é reconhecido (montado) como um disco.
 - Clique duas vezes no (cone [Disco removível (E:)] em [Meu computador] e você poderá processar o conteúdo do cartão instalado na câmera exatamente como faria com os arquivos nas outras unidades do computador.

Desmontagem da câmera

CUIDADO

 Para desconectar a câmera, siga os procedimentos a seguir. Se esses procedimentos não forem seguidos, poderá haver falha na operação do computador ou perda de dados do cartão.

 Clique com o botão esquerdo do mouse em [Desconectar ou ejetar hardware] na bandeja de tarefas.

- A lista aparece exibindo os dispositivos conectados ao conector USB do computador.
- Clique com o botão esquerdo do mouse na unidade da câmera (E:).
 - · O nome da unidade (E:) poderá ser diferente em seu computador.
 - A caixa de diálogo [O hardware pode ser removido com segurança] será aberta.



Você já pode desconectar a câmera.

Para usuários Mac OS X

Montagem da câmera



Defina a câmera no modo leitor de cartão (página 7).

- A câmera é reconhecida como uma unidade e aparece como um ícone chamado [XACTI] na Área de trabalho.
- Clique duas vezes no ícone [XACTI] e será possível processar o conteúdo do cartão instalado na memória de sua câmera exatamente como faria com os arquivos nas outras unidades do computador.

Desmontagem da câmera

CUIDADO

- Para desconectar a câmera, siga os procedimentos a seguir. O não cumprimento deste procedimento poderá causar falha na operação do computador ou perda de dados da câmera.
- Arraste o ícone [XACTI] de sua câmera na Área de trabalho para a lixeira.
 - O ícone [XACTI] desaparece da Área de trabalho.
 - Você já pode desconectar a câmera.

CUIDADO

Quando usar em ambiente Mac OS X Classic

 Não é possível salvar nem carregar arguivos diretamente para ou de sua câmera. Os arquivos devem primeiro ser salvos uma vez no disco rígido.

SOBRE O CONTEÚDO DO CARTÃO

Configuração de diretórios no cartão



 Até 9.999 arquivos podem ser armazenados na pasta 100SANYO. Se mais arquivos forem gerados, será criada uma pasta chamada 101SANYO e os arquivos serão armazenados nesse local. Em seguida, as pastas serão nomeadas em seqüência, ou seja, 102SANYO, 103SANYO, etc.

Formatos de arquivo

O formato dos arquivos salvos e o método de nomeação dos arquivos são explicados a seguir.

Tipo de arquivo	Formato de arquivo	Estrutura de nome de arquivo
Arquivo de imagem fixa	JPEG	O nome do arquivo começa com SANY. A extensão é ".jpg". SANY****.jpg
Arquivo de filme	MPEG-4	O nome do arquivo começa com SANY. A extensão é ".mp4". SANY****.mp4*
Arquivo de gravação de áudio	MPEG-4 Audio (compactação AAC)	O nome do arquivo começa com SANY. A extensão é ".m4a". SANY****.m4a

* Números consecutivos atribuídos na ordem em que os arquivos foram salvos.

Cuidados quando usar um leitor de cartão

- Não altere arquivos ou pastas na sua câmera de forma alguma. Se fizer isso, talvez sua câmera não reconheça os dados.
 Para editar os arquivos, primeiro, copie-os no disco rígido do computador.
- Cartões formatados no computador não podem ser utilizados pela câmera. Formate todos os cartões a serem utilizados pela câmera na própria câmera.

DICA

Sobre o nome do volume

• O nome do volume será [XACTI] em um cartão formatado com a câmera e [Disco removível] em um cartão formatado com um computador.

Arquivos de filmes gravados com esta câmera

 Pode ser utilizado o QuickTime da Apple para reproduzir clipes de vídeo em um computador. Talvez seja possível reproduzir usando outro software compatível com o MPEG-4 AVC/H.264 padrão ISO (Áudio AAC).
 O QuickTime pode ser adquirido pela página de suporte do site da Sanyo. Acesse a página de suporte pela tela de instalação do CD do software Xacti.

	Windows	Mac OS
SO*	Windows XP Windows Vista	Mac OS X 10.3.6 ou posterior
CPU	Core Duo 1,66 GHz ou superior Pentium 4 3,6 GHz	Power PC G5 dual 2,3 GHz ou superior
Memória	1 GB (2 GB ou mais é recomendado)	512 MB ou mais
Memória de vídeo	64 MB (256 MB recomendado) ou mais	64 MB ou mais
Outro	Conector USB	

<Ambiente operacional de reprodução de arquivos de filme>

* Limitado aos modelos com SO pré-instalado.

Reproduzindo clipes de vídeo

 Estes clipes de vídeo podem ser reproduzidos no software "TotalMedia Extreme for SANYO (Windows)" incluso no CD-ROM fornecido (CD do Software Xacti). Nos computadores com o Mac OS instalado, os arquivos podem ser reproduzidos com o QuickTime 7.5.5.

Arquivos de áudio gravados com esta câmera

 Se você trocar a extensão (.m4a) dos arquivos de áudio para ".mp4", talvez seja possível reproduzir usando um software compatível com MPEG-4 padrão ISO (Áudio AAC).

Nomes de arquivos quando o cartão é substituído...

 Se a função continuada do número de arquivos estiver ativada, mesmo que o cartão seja substituído, a numeração consecutiva das pastas e os nomes de arquivos continuam a partir do cartão instalado previamente (veja a página 131 no manual de instruções da câmera).

USANDO COMO CÂMERA DE PC

Quando conectada a um computador com o Windows XP ou o Windows Vista, a câmera pode ser usada como câmera de PC.

Para Windows XP

Faça as seguintes atualizações antes de conectar a câmera ao computador.

- Atualize o Windows XP para SP2. Instale o Windows XP SP2.
- Instale o Windows Messenger 5.0 ou versão posterior.
 Faça o download do Windows Messenger 5.0 ou versão posterior e instale-o.
- Se estiver usando o MSN Messenger, instale o MSN Messenger 7.0 ou versão posterior.

CUIDADO

- A função câmera de PC só pode ser usada com computadores em que o Windows XP ou o Windows Vista foi pré-instalado.
- O zoom não pode ser utilizado com a função de câmera de PC. Além disto, só imagens podem ser gravadas; arquivos de áudio não podem ser gravados.
- Émbora sua câmera fotografe até 15 quadros por segundo, a taxa de transmissão no modo câmera de PC pode ser inferior, dependendo da velocidade de sua conexão com a Internet.

Usando como câmera de PC

1 Defina a câmera no modo CÂMERA DE PC (página 7).

INSTALANDO O SOFTWARE DO APLICATIVO

Insira o CD-ROM (CD do Software Xacti) na unidade de CD-ROM de seu computador.

- · A janela de instalação aparece em seguida.
- Se a janela de instalação não aparecer, clique duas vezes em [SANYO DISC (D:)] da janela [Meu Computador] e clique duas vezes em [Autorun] ou em [Autorun.exe] na janela [SANYO DISC (D:)].
 O nome da unidade (D:) poderá ser diferente em seu computador.
- O nome da unidade (D:) podera ser diferente em seu compt
 Clique no nome do software do aplicativo que deseja instalar.
 - Será aberta a janela para começar o procedimento de instalação do aplicativo especificado.
 - O programa de instalação de cada aplicativo está predefinido para instalar corretamente o software. Se não tiver experiência com computadores, é recomendável clicar no botão [Next (Avançar)] em cada tela.
 - Se aparecer uma caixa de diálogo de registro do usuário, não digite nada em [Enter your registration information (Digite suas informações de registro)] e clique no botão [Next (Avançar)].
 - Se uma caixa de diálogo solicitando o reinício do computador aparecer, siga as instruções.
 - Para obter detalhes sobre cada aplicativo de software, consulte o site do respectivo fornecedor do software ou, após instalar o aplicativo, acesse a ajuda online.

Clique em [EXIT (SAIR)].

CAPTURA DE TELA

Janelas individuais exibidas na tela do computador podem ser salvas na câmera.



Configure a câmera para o modo CAPTURA DE TELA (página 7). 2 Execute a Captura de tela.

 A Captura de tela será lancada automaticamente guando você iniciar o computador.

<Para sair da Captura de tela>

- Clique com o botão direito do mouse em [Xacti Screen Capture 1.1] na bandeia do sistema e, depois, clique em [Sair]. Quando a tela de confirmação aparecer, clique em [Sim].
- Para iniciar novamente a Captura de tela, clique em [Iniciar]→[Programas]→[Xacti Screen Capture 1.1].

No monitor do computador, exiba a janela que você deseja salvar.

 Faça com que a janela que você deseja salvar seja a janela ativa (selecionada).



Pressione o botão [].

- A janela ativa exibida será salva em um arguivo JPEG na memória da câmera.
- Quando não houver uma ianela ativa, toda a tela será salva.
- O arquivo salvo é armazenado na pasta \DCIM***SANYO na unidade da câmera.
- Para sair da Captura de tela, feche o aplicativo.

DICA

- Para usar a Captura de tela, somente uma câmera deve estar conectada ao computador.
- O tamanho máximo de arquivo que pode ser salvo em uma captura de tela é de 10 MB.
- Enguanto estiver executando a Captura de tela, não desligue a câmera nem remova o cartão da câmera, pois isso pode resultar em perda de dados. Da mesma forma, não use o computador para processar o conteúdo dos arguivos do cartão da câmera, pois é possível que a câmera não funcione normalmente



SANYO Electric Co., Ltd.