

Bevor Sie beginnen

Systemvoraussetzungen

Windows

Damit Sie Nikon View 5 auf Ihrem Computer installieren und verwenden können, muss er folgende Mindestvoraussetzungen erfüllen:

Prozessor	Pentium mit 300 MHz oder leistungsfähiger
Betriebssystem	Windows XP Home Edition/Professional* ¹ , Windows 2000 Professional* ¹ , Windows Millennium Edition (Me)* ¹ , Windows 98 Zweite Ausgabe (SE)* ¹
Festplattenspeicher	25 MB freier Festplattenspeicher für die Installation und zusätzlich während des Betriebs von Nikon View 10 MB plus etwa doppelt so viel freier Festplattenspeicher wie die Speicherkapazität der Speicherkarte aus der Kamera (auf dem Startvolumen)
Arbeitsspeicher (RAM)	Bei der Bearbeitung von NEF-(RAW)-Dateien* ² : 128 MB oder mehr Bei allen anderen Bildformaten* ² : 64 MB oder mehr
Monitorauflösung und Monitorfarbtiefe	800 mal 600 Pixel oder mehr; 16-Bit-Farbe (HighColor) oder mehr
IEEE 1394 interface (DI/DIx/DI_H)	Es werden nur IEEE-1394-Anschlüsse unterstützt, die mit der OHCI-Schnittstelle (Open Host-Controller Interface) kompatibel sind* ^{3,4} . (Für den Anschluss der Kamera wird eine Schnittstellenkarte benötigt.)
USB (für Kameras der COOLPIX-Serie, D100)	Es werden nur integrierte USB-Anschlüsse unterstützt.* ³
Sonstiges	Ein CD-ROM-Laufwerk für die Installation Es ist ein Internet-Zugang erforderlich, um Bilder ins Web zu stellen oder per E-Mail zu versenden.

*¹ Es werden nur vorinstallierte Versionen unterstützt.

*² Ob Ihre Kamera NEF-(RAW)-Dateien unterstützt, erfahren Sie im Kamerahandbuch.

*³ Wenn die Kamera an einen IEEE-1394-Hub oder an einen USB-Hub angeschlossen ist, ist ein einwandfreier Betrieb nicht gewährleistet.

*⁴ Verwenden Sie nur kompatible Schnittstellenkarten. Weitere Informationen finden Sie auf den unten aufgeführten Web-Seiten.



Technische Unterstützung und Softwareupdates

Die aktuellsten Informationen und Updates können Sie unter der folgenden Website abrufen <http://www.nikon-image.com/eng/>



Bevor Sie beginnen

TOP



Macintosh

Damit Sie Nikon View 5 auf Ihrem Computer installieren und verwenden können, muss er folgende Mindestvoraussetzungen erfüllen:

Modell	iMac * ¹ , iMac DV * ¹ , Power Macintosh G3 (Blue & White)* ¹ , Power Macintosh G4 or later * ¹ , iBook * ¹ , PowerBook G3 oder neuer * ¹
Betriebssystem	Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X (Version 10.1.2 oder neuer)* ²
Festplattenspeicher	25 MB freier Festplattenspeicher für die Installation und zusätzlich während des Betriebs von Nikon View 10 MB plus etwa doppelt so viel freier Festplattenspeicher wie die Speicherkapazität der Speicherkarte aus der Kamera (auf dem Startvolume)
Arbeitsspeicher (RAM)	Bei der Bearbeitung von NEF-(RAW)-Dateien* ³ : 128 MB oder mehr Bei allen anderen Bildformaten* ³ : 64 MB oder mehr
Monitorauflösung und Monitorfarbtiefe	800 mal 600 Pixel oder mehr; Tausende/65.536 Farben oder mehr
FireWire-Schnittstelle (DI/DIx/DI_H)	Es werden nur integrierte FireWire-Anschlüsse unterstützt* ⁴ (Für den Anschluss der Kamera an den Computer wird eine FireWire-Schnittstelle benötigt.)
USB (für Kameras der COOLPIX-Serie, DI00)	Es werden nur integrierte USB-Anschlüsse unterstützt.* ⁴
Sonstiges	Ein CD-ROM-Laufwerk für die Installation Es ist ein Internet-Zugang erforderlich, um Bilder ins Web zu stellen oder per E-Mail zu versenden.

*¹ Integrierter FireWire- oder USB-Anschluss erforderlich.

*² Wenn Sie mit Mac OS X 10.1.2 arbeiten, können Sie die Transfertaste  der Kamera nicht verwenden. Zum Übertragen von Bildern müssen Sie dann die Transferschaltfläche  in Nikon View drücken. Oder verwenden Sie Mac OS X 10.1.3 oder neue

*³ Ob Ihre Kamera NEF-(RAW)-Dateien unterstützt, erfahren Sie im Kamerahandbuch.

*⁴ Wenn die Kamera an einen IEEE-1394-Hub oder an einen USB-Hub angeschlossen ist, ist ein einwandfreier Betrieb nicht gewährleistet.



Technische Unterstützung und Softwareupdates

Die aktuellsten Informationen und Updates können Sie unter der folgenden Website abrufen: <http://www.nikon-image.com/eng/>



Bevor Sie beginnen



Installation

Installation von Nikon View 5 und zusätzlicher Software

Windows / Macintosh

Falls Sie die Installation von Nikon View 5 bereits abgeschlossen haben, klicken Sie »TOP« um zum Abschnitt »Anschluss der Kamera an den Computer« zu gelangen. Die Vorgehensweise bei der Installation von Nikon View 5 unterscheidet sich je nach Betriebssystem und Kameramodell. Ausführliche Installationsanleitungen erhalten Sie über die folgenden Links.

Kamera	Betriebssystem
Nikon COOLPIX-Serie (USB-Anschluss)	Windows XP Home Edition / Professional Windows 2000 Professional Windows Millennium Edition (Me) Windows 98 Zweite Ausgabe (SE)
	Mac OS 9.0, 9.1, 9.2 Mac OS X (Version 10.1.2 oder neuer)
D100 (USB-Anschluss) D1/D1x/D1H (IEEE 1394 / FireWire-Schnittstelle)	Windows XP Home Edition / Professional Windows 2000 Professional Windows Millennium Edition (Me) Windows 98 Zweite Ausgabe (SE)
	Mac OS 9.0, 9.1, 9.2 Mac OS X (Version 10.1.2 oder neuer)